


# ***Instrucciones de servicio***

---

## ***Soporte de la perforadora***

### ***DRU160 ★ ★ ★***

*Índice 000 / 001*



## **¡Enhorabuena!**

Se ha decidido por un acreditado equipo TYROLIT y, con ello, por un estándar líder desde el punto de vista tecnológico. Solo las piezas de recambio originales de TYROLIT Hydrostress garantizan calidad e intercambiabilidad. Nuestro compromiso de garantía quedará extinguido en caso de que los trabajos de mantenimiento se realicen de forma descuidada o inadecuada. Todas las reparaciones deben ser ejecutadas únicamente por personal profesional especializado. Para conservar sus equipos TYROLIT Hydrostress en perfecto estado, tiene usted nuestro servicio de atención al cliente a su disposición.

Le deseamos un trabajo productivo, sin problemas ni fallos.

TYROLIT Hydrostress

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG  
Witzbergstrasse 18  
CH-8330 Pfäffikon  
Suiza  
Teléfono 0041 (1) 952 18 18  
Telefax 0041 (1) 952 18 00

# 1 Seguridad



Estas instrucciones de servicio son únicamente una parte de la documentación de producto que acompaña al soporte de la perforadora. Estas instrucciones se completan con el «Manual de seguridad / Descripción de sistema para perforación con corona de diamante».



## PELIGRO

La no observancia de los avisos de seguridad incluidos en el «Manual de seguridad / Manual de sistema de perforación con corona de diamante» puede ser causa de muerte o de lesiones graves.

- ▶ Es necesario cerciorarse de que el «Manual de seguridad / Descripción de sistema para perforación con corona de diamante» se ha leído y comprendido por completo.



## PELIGRO

### ¡Muerte o lesiones graves por arranque repentino de la máquina!

- ▶ Antes de encender el sistema, es necesario asegurarse de que no se encuentran otras personas en las zonas de peligro.
- ▶ Apagar el sistema antes de conectar o desconectar cualquier cable.
- ▶ Al salir del sistema, es necesario desconectarlo y asegurarlo para que no se vuelva a conectar.

### Muerte o lesiones graves debido a que la corona de perforación siga funcionando en caso de accidente

- ▶ Cerciorarse de que se pueda acceder rápidamente a un interruptor de conexión/desconexión.

### Electrocución por cables y enchufes bajo tensión.

- ▶ Apagar el motor de perforación antes de conectar y desconectar cualquier cable.


### Riesgo de incendio por tensión de red incorrecta.

- ▶ Asegurarse de que la tensión y la frecuencia de red coincidan con los ajustes de red del motor de perforación.

## 2 Descripción

### 2.1 Sistema de perforación con corona de diamante


El soporte de la perforadora DRU160★ ★ se completan con los componentes adecuados TYROLIT Hydrostress para convertirse en sistemas de perforación con corona de diamante.



Sistema de perforación con corona de diamante

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 Bomba de vacío         | 5 Corona de perforación     |
| 2 Tubo flexible de vacío | 6 Motor de perforación      |
| 3 Junta de vacío         | 7 Soporte de la perforadora |
| 4 Tapa de vacío          |                             |

## 2.2 Componentes principales del DRU160 ★★★




Componentes principales del DRU160 ★★★

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Tapa                 | 8 Válvula de vacío       |
| 2 Columna              | 9 Asidero                |
| 3 Soporte              | 10 Barra de apoyo        |
| 4 Cuello de sujeción   | 11 Manivela              |
| 5 Nivel de burbuja     | 12 Retención de manivela |
| 6 Indicador del centro | 13 Asidero de soporte    |
| 7 Base de vacío        |                          |

### 3 Montaje


#### 3.1 Bloquear el soporte



#### 3.2 Interfaz del motor de perforación

- ✓ Antes de fijar el motor de perforación, bloquee el soporte.  
(vea 3.1 Bloquear el soporte)


##### 3.2.1 Montar el motor de perforación



### 3.3 Interfaz de suelo


#### 3.3.1 Fijación de espiga

El soporte de la perforadora DRU160★ ★ ★ puede unirse firmemente al suelo con una fijación de espiga. Las especificaciones sobre la fijación de espiga segura pueden encontrarse en el «Manual de seguridad / Descripción de sistema de perforación con corona de diamante».




#### 3.3.2 Fijación de vacío

El soporte de la perforadora DRU160★ ★ ★ puede unirse firmemente al suelo con los componentes TYROLIT Hydrostress adecuados mediante técnica de vacío. Las especificaciones sobre la fijación de vacío segura pueden encontrarse en el «Manual de seguridad / Descripción de sistema de perforación con corona de diamante».




## 4 Ajustes


### 4.1 Posición inclinada



### 4.2 Freno



### 4.3 Ajuste de rodillos




## 5 Mantenimiento y conservación

Tabla de mantenimiento y conservación								
		Antes de cada puesta en servicio	Después de la finalización del trabajo	Semanalmente	Anualmente	En caso de averías	En caso de daños	
Soporte de la perforadora	▶ Lavar con agua		X			X	X	
	▶ Lubricar la rosca de las bases regulables			X		X	X	
	▶ Apretar las tuercas y tornillos sueltos	X						
	▶ Limpiar el engranaje de la columna-guía		X			X		
Soporte	▶ Apretar las tuercas y tornillos sueltos	X				X	X	
	▶ Comprobar la guía de polea y, llegado el caso, reajustarla (véase Ajuste de polea 4.2)	X				X		
	▶ Cambiar la guía de polea						X	
Mantenimiento	▶ Debe encargarse a TYROLIT Hydrostress AG o a un representante autorizado.	Primer mantenimiento tras 100 horas de servicio Segundo mantenimiento y posteriores, cada 200 horas de servicio						

## 6 Averías

Averías		
Avería	Posible causa	Eliminación
Corona de perforación de diamante atascada	Corona de perforación de diamante se resbaló por mala fijación del riel guía o del pie de soporte de la perforadora	▶ Aflojar y extraer la corona de perforación de diamante. Romper el núcleo de perforación y mejorar la fijación del soporte de la perforadora
	La corona de perforación de diamante se desvía porque hay mucha holgura en las guías de poleas	▶ Soltar el soporte de la perforadora y reajustar las guías de poleas
	Los segmentos de perforación están desgastados (sin posibilidad de corte no guiado)	▶ Sustituir la corona de perforación
Gran desgaste en el tubo de corona de perforación	Guía deficiente de la corona de perforación de diamante en la abertura de perforación	▶ Reajustar las guías de poleas
	Apoyo del motor de perforación defectuoso	▶ Sustituir el motor de perforación ▶ Comunicar al servicio de atención al cliente de TYROLIT Hydrostress AG.
Avance atascado en toda la longitud del riel guía	El apriete de las guías de polea tiene un ajuste demasiado fuerte	▶ Reajustar el apriete de las guías de polea
Avance atascado en un punto del riel guía	Riel guía torcido o dañado	▶ Comunicar al servicio de atención al cliente de TYROLIT Hydrostress AG
Dificultad al centrar la corona de perforación	Corona de perforación de diamante desviada por fijación inadecuada del soporte de la perforadora	▶ Mejorar la fijación del soporte de la perforadora
	La corona de perforación de diamante se desvía porque hay mucha holgura en las guías de poleas	▶ Reajustar las guías de poleas
	Mala concentricidad de la corona de perforación	▶ Sustituir la corona de perforación ▶ Utilizar la herramienta de diamante TYROLIT.
Dificultad o imposibilidad de girar los tornillos de ajuste de la base	Rosca no lubricada	▶ Lubricar rosca
	Bases deformadas	▶ Comunicar al servicio de atención al cliente de TYROLIT Hydrostress AG
Dificultad o imposibilidad de inclinar el soporte de la perforadora	Riel guía flexionado o dañado	▶ Comunicar al servicio de atención al cliente de TYROLIT Hydrostress AG.
No se genera vacío	Goma de vacío de la base de vacío defectuosa	▶ Sustituir la goma de vacío
	Válvula de vacío de la base de vacío defectuosa	▶ Sustituir la válvula de vacío
	Bomba de vacío o tubo flexible defectuosos	▶ Sustituir la bomba de vacío o el tubo flexible
	Suelo no apropiado para fijación por vacío	▶ Elegir otra clase de fijación

## 7 Datos técnicos



Dimensiones

<b>Medidas</b>	
<b>DRU160 ★★★</b>	
Longitud L	400 mm
Ancho B	200 mm
Altura H	866 mm

<b>Pesos</b>	
<b>DRU160 ★★★</b>	
Peso (sin manivela)	9 kg

<b>Coronas de perforación</b>	
<b>DRU160 ★★★</b>	
Área de diámetro de perforación con fijación de espiga	hasta Ø 160 mm
Área de diámetro de perforación con fijación de vacío	hasta Ø 160 mm
Diámetro de perforación máx. con anillo colector de agua	Ø 130 mm
Longitud máx. de corona de perforación	560 mm

<b>Versión</b>	
<b>DRU160 ★★★</b>	
Base	Base de vacío de espiga en aluminio
Avance	Mediante manivela
Regulación de inclinación	90°-45° con indicación de ángulo
Indicador del centro	Indicador orientable
Bases regulables	Tornillo M12
Sujeción del motor de perforación	Cuello de sujeción
Guía de soporte	Guía de ajuste y guía de polea intercambiable

## 8 Declaración de conformidad CE

Denominación	Soporte de la perforadora
Denominación de tipo	DRU160★ ★ ★
Año de construcción	2009

Declaramos bajo propia responsabilidad que este producto cumple con las siguientes directivas y normas:

### Directiva aplicada

Directiva de Máquinas 2006/42/CE

### Normas aplicadas

EN 12100-1	Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño.
EN 12100-2	
EN 12348	Perforadoras sobre columna para extracción de testigos. Seguridad
EN 14121-1	Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Parte 1: Principios

En el sistema con motores de perforación:

Directiva de Baja Tensión de la CE	2006/95/CE
Directiva de vibraciones	2002/44/CE
Directiva sobre emisiones sonoras	2000/14/CE